**NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR**
**SYSTÈME ACIER„LUX”**

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50 tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4

KOMANDOR

| Nom. de portes ②,③,④,⑤ | ② larg. de la baie | ③ larg. de la baie | ④ larg. de la baie | ④ larg. de la baie | ⑤ larg. de la baie |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions de portes ferrée pour pann. et miroir [mm] | w = 1 ; $i_d$ = 2 | w = 2 ; $i_d$ = 3 | w = 2 ; $i_d$ = 4 | w = 3 ; $i_d$ = 4 | w = 4 ; $i_d$ = 5 |

**DDO** = WO - 54 **SDO** = $\frac{SO + (30 * w)}{i_d}$

| Long. de pann. ***DP*** ou miroir ***DL*** [mm] | Larg. de pann. ***SP*** [mm] | Larg. de miroir ***SL*** [mm] | Larg. de montant pour le panneau et miroir [mm] | Long. de traverse pour le panneau [mm] | Long. de traverse pour le miroir [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| DDO - 4 | SDO - 4 | SDO - 3 | DP lub DL + 4 | SP - 56 | SL - 57 |

*Légende:*

WO – hauteur de la baie
SO – larg. de la baie
DDO – long. de la porte ferrrée ***(pann. miroir)***
SDO –larg. de la porte ferrée ***(pann .miroir***
DP – long. de panneau w –nombre de chevauchement
SP – larg. de panneauu $i_d$ -nombre de porte
DL –long. de miroir
SL – larg. de miroir

## AUTRES CONDITIONS DE MONTAGE SONT INCLUSES DANS LA NOTICE DE MONTAGE DU SYSTÈME

Le frein amorisseur est destiné à placer les vantaux dans leurs positions initiales et d’amortir la fermeture. En foncion du poids des vantaux il faut choisir le frein jusqu’au 25 kg gauche et droit (59-0691-1; 59-0691-2) ou du 25 kg ou 50kg gauche et droit (59-0692-1;59-0692-2).

Dans le kit avec l’amortisseur il y a deux plaques de positionnement et deux vie de fixation. **L’amortisseur doit être fixé au rail haut uniquement dans les vantaux d’extremité**. Pendant l’installation d’amortisseur il faut que sur les vantaux gauches (on regardant en face) soient montés les amortisseurs gauches (59-0691-1 ou 59-0692-1), et pour les vantaux droits les amortisseurs droits (59-0691-2 ou 59-0692-2). Le ressort d’amortisseur doit être orienté vers l’extérieur.




Sufit- Plafond, Wkręt-Vis 3,9x13, Płytka pozycjonująca – Plaque de positionnement, Domykacz – Frein, Front - Façade

1a Fixation d’amortisseur au rail haut

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50 tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4




1b Fixation d’amortisseur au rail haut

Pendant l’installation des vantaux dans le système en acier Lux, il faut placer la platine sur la traverse haute et fixer avec deux vis contenus dans la kit, selon le croquis ci-dessous.




Pilot domykacza drzwi Lux – Platine,Wkręt 3,9x9,5 – Vis 3,9x9,5

2a Fixation de la platine à la traverse haute

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50 tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4




2b Fixation de la platine à la traverse haute

Widok z góry – Vue du haut, Kierunek zamykania drzwi – Sens du coulissement de vantail
Pasek buforowy – Joint brosse

Attention :
- Avant l'installation de ventail il faut étirer le ressort de platine.
- Afin de ne pas endommager la platine ou le frein il na faut pas coulisser les vantaux trop fort.